

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
МОДЕЛЬ: _____	МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____
ДАТА ПРОДАЖИ: _____	ДАТА ПРОДАЖИ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ: _____	ПОКУПАТЕЛЬ: _____
Адрес покупателя и его телефон: _____	Адрес покупателя и его телефон: _____
Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14	Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14
ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет	ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет
м. п. торгующей организации	м. п. торгующей организации
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14	СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14
ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт _____ _____ _____	ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт _____ _____ _____

ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею
Ф.И.О. должность покупателя _____

Дата продажи _____ Подпись покупателя _____

ООО «Геркулес»
ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
www.royal-sport.ru e-mail: vberg@yandex.ru

ПАСПОРТ

Качели для инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата (Серия УТИ)



Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения оборудования производства завода «Геркулес». Оборудование предназначено для людей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

1. Технические данные и непосредственное предназначение оборудования

Качели предназначены для общефизической подготовки, разминки, а также игр людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предусмотрено раскачивание как силами спортсмена, так и силами сопровождающего лица. Все платформы и лежаки также могут быть использованы людьми без ограниченных физических возможностей.

Комплектация: Стальная рама, на которой подвешены на цепях 4 вида платформ и сидений – Платформа для коляски, Лежак, Сиденье с дополнительной поддержкой, Кресло со ступенькой для ног. Платформа для коляски. Устройство для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица раскачивания человека в инвалидной коляске. Закрывающаяся по бокам платформа, с подъемным пандусом для заезда/съезда коляски, с механизмом фиксации коляски посредством подъемника пандуса. Лежак. Полужесткое ложе, расположенное горизонтально для раскачивания с помощью сопровождающих лиц. Сиденье с дополнительной поддержкой. Устройство овальной формы с сидением в центре соответственно направлению раскачивания. Полужесткое. Обеспечивает надежное положение тела и препятствует падению. Предназначено для самостоятельного раскачивания или раскачивания с помощью сопровождающего лица. Кресло со ступенькой для ног. Установленное на цепях полужесткое кресло со ступенькой для ног. Предназначено для самостоятельного раскачивания или раскачивания с помощью сопровождающих лиц.

Элементы для закладного фундамента в нижней части стальной рамы. Цепи с защитными козухами. Болты, шайбы, гайки. Паспорт.

Габаритные размеры (в собранном виде): Длина – 7,0 м; Ширина 1,7 м; Высота 2,7 м. (в т.ч. высота элементов закладного фундамента)

Материалы: Рама качелей: профиль из конструкционной стали 80x80 мм с порошковым окрашиванием. Платформы и лежаки: конструкционная сталь с порошковым окрашиванием, алюминиевый профилированный лист, синтетические материалы для сидений. Цепи: стальные с пластиковой защитой в местах для рук. Соединения: сварные и болтовые.

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

В конструкциях качелей максимально сочетаются принципы: качества, функциональности и комфортной тренировки. Качели имеют прочную антивандальную конструкцию из стального профиля и, практически, не требуют обслуживания. Порошковая краска надежно защищает поверхность качелей от коррозии. **Устойчивость конструкции достигается при помощи бетонирования закладных опор качелей.** Это оборудование необходимо для тренировок и активного отдыха различных групп населения, для детей и взрослых. Это оборудование может использоваться в целях реабилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными нарушениями здоровья.

3. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости качелей. При наличии недостатков эксплуатация изделия должна быть прекращена и приняты меры по их устранению.

4. Сведения о сертификации

Качели в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат.

5. Правила транспортировки, хранения и утилизации. Монтаж и установка.

При транспортировке в оригинальной упаковке, качели должны быть зафиксированы в транспортном средстве, исключая смещение в процессе перевозки. При хранении оборудо-

вание должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

Перед установкой необходимо Выкопать ямы размером не менее 500x500x600 мм, отсыпать дно ям на 10 см. гравием, установить закладные элементы в ямы, выровнять по вертикали конструкцию и залить опоры бетоном. После заливки бетоном необходимо убедиться в том, что качели установлены строго вертикально.

Использование качелей возможно исключительно после застывания бетонизирующей смеси (ориентируйтесь на сроки застывания бетона указанные производителем. Обычно этот срок составляет не менее 21 дня).

6. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию качелей при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи. При этом гарантия: на раму качелей – 12 месяцев; на все комплектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев; Срок службы качелей 36 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

7. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий

7. Гарантия не предусматривает выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.